

Brüniert

Alt-Messing oder Messing Brüniert. Um diese Oberfläche zu erreichen, wird Messing nach dem Bürsten bzw. Polieren in ein Laugenbad gelegt und somit künstlich gealtert, es verfärbt sich dabei dunkel.